地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

※下記の「再スキャン方法」は各メーカーの代表機種の設定方法です。
　機種により操作が異なる場合がありますので、各TVの取扱説明書をご参照いただき、
　不明な点はテレビメーカーにお問合せください。
※再スキャンには、10分程かかり、映像が乱れる場合があります。
※チャンネル番号を変更した場合、「再スキャン」によりチャンネル番号が初期の状態に
　戻る場合がございますのでご注意下さい。

メーカー名	再スキャン方法
Panasonic VIERA	1. リモコンの「メニュー」を押す 2. 「設定する」を選び、決定を押す 3. 「初期設定」を選び、決定を押す 4. 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す 5. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す 6. 「地上デジタル」を選び、決定を押す 7. 「再スキャン」を選び、決定を押す ※新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。 8. 内容を確認して、「戻る」を押し終了する 9. 終ったら「元の画面」を押す **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html
ソニー BRAVIA	1. TVを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「ホーム」を押す 2. 「設定」を選ぶ 3. 「放送受信設定」を選び、決定を押す 4. 地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選ぶ 5. 「再スキャン」を選択して、決定を押すとチャンネルの 再スキャンが開始される **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://www.sony.jp/support/manual.html

地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

※下記の「再スキャン方法」は各メーカーの代表機種の設定方法です。
　機種により操作が異なる場合がありますので、各TVの取扱説明書をご参照いただき、
　不明な点はテレビメーカーにお問合せください。
※再スキャンには、10分程かかり、映像が乱れる場合があります。
※チャンネル番号を変更した場合、「再スキャン」によりチャンネル番号が初期の状態に
　戻る場合がございますのでご注意下さい。

メーカー名	再スキャン方法
日立 Wooo	1. リモコンの「メニュー」を押す 2. 「各種設定」→「初期設定」と順に選び、決定を押す 3. 「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」と順に選び、決定を押す 4. 「CH合わせ(地域名)」→「地域名」と順に選び、決定を押す 5. お住まいの地域を設定し、決定を押す 6. 「再スキャン」→「開始する」と順に選び、決定を押す 7. スキャン終了後、「メニュー」を押し完了 **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/index.html
シャープ AQUOS	1. リモコンで「地上D(地上デジタル放送)」を押す 2. ホームメニューから「設定」を選ぶ 3. 「視聴準備」→「テレビ放送設定」と順に選び、決定を押す 4. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す 5. 「地上デジタル」→「地上デジタル−追加」と順に選び、決定を押す 6. 「する」を選び、決定を押す 7. 追加が終わったら、「終了」で決定を押す **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://www.sharp.co.jp/support/download.html

地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

※下記の「再スキャン方法」は各メーカーの代表機種の設定方法です。
　機種により操作が異なる場合がありますので、各TVの取扱説明書をご参照いただき、
　不明な点はテレビメーカーにお問合せください。
※再スキャンには、10分程かかり、映像が乱れる場合があります。
※チャンネル番号を変更した場合、「再スキャン」によりチャンネル番号が初期の状態に
　戻る場合がございますのでご注意下さい。

メーカー名	再スキャン方法
東芝 REGZA	1. リモコンの「設定メニュー」を押す 2. 「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」と順に選ぶ 3. 「再スキャン」を選び、決定を押す ※再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、①～⑫への設定方法を選ぶ画面が表示されます。以下のどちらかを選び決定を押します。 ・**すべて設定し直す**(地上デジタル放送のすべての設定をし直します) ・**現在の設定に追加する**(①～⑫の未設定のボタンだけ新たに設定します) 4. 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする ・**設定された内容を確認する場合** 「はい」を選び、設定内容を確認して、決定を押す ・**設定された内容を確認しない場合** 「いいえ」を選び、決定を押す 5. 「終了」を押して、メニューを消す **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://www.toshiba-living.jp/seek.php
ビクター EXE	1. TVを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「メニュー」を押す 2. 「初期設定」→「機器設定」→「本機の詳細設定」と順に選び、決定を押す 3. 「受信チャンネルのスキャン」を選び、決定を押す 3. 「再スキャン」を選び、決定を押すと、チャンネルスキャンが開始される 4. チャンネルスキャンが終了すると、終了画面が表示されるので、 「戻る」を選び、決定を押しメニュー画面に戻る **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/System/Manual/Search/

地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

※下記の「再スキャン方法」は各メーカーの代表機種の設定方法です。
　機種により操作が異なる場合がありますので、各TVの取扱説明書をご参照いただき、
　不明な点はテレビメーカーにお問合せください。
※再スキャンには、10分程かかり、映像が乱れる場合があります。
※チャンネル番号を変更した場合、「再スキャン」によりチャンネル番号が初期の状態に
　戻る場合がございますのでご注意下さい。

メーカー名	再スキャン方法
三菱 REAL	1. TVを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「メニュー」を押す 2. 「設定」を選び、決定を押す 3. 「チャンネル再設定」を選び、決定を押す 4. 登録内容を確認して、決定を押す 5. 「完了」が選ばれていることを確認して、決定を押す ※スキャンの結果を反映させない場合は、「中止」を選び、決定を押して下さい。 6. 「メニュー」を押す **取扱説明書ダウンロード・サービスページ** http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/ibim_contents/index.html